

Opsytec Dr. Gröbel GmbH Am Hardtwald 6-8 76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 94783 - 50 Fax: 07243 / 94783 - 65 info@opsytec.de

Radiometer RM-22



Bedienungsanleitung

Version: 1.04SD

Inhaltsverzeichnis

1	Symbol	übersicht	3
2	Vorwor	t	4
3	Wichtig	e Hinweise	5
4	Bestimr	nungsgemäße Verwendung	5
5	Beschre	ibung	6
	5.1 Stra	hlenschutz	6
	5.2 Pral	ktische Hinweise	6
6	Bediene	n des RM-22	7
	6.1 Bed	lienelemente	7
	1.1.1	Ein / Ausschalten	7
	6.2 Bed	lienung	7
	6.3 Mes	ssungen	7
	6.3.1	Messung der Bestrahlungsstärke	8
	6.3.2	Messung der Transmission	9
	6.3.3	Messung der Strahldichte	9
	6.3.4	Messung des Verhältnis	0
	6.4 Para	ameter Messung	0
	6.4.1	Einheit	1
	6.4.2	Speicher inter	1
	643	Verstärkungsregelung 1	1
	644	Faktor Kanal 1 und 2	1
	6.5 Svs	temeinstellungen	2
	651	Sprache ändern	2
	652	I CD Kontrast	2
	653	LCD Releuchtung 1	2
	654	Automatik aus	2
	6.6 Suc	tom Info	2
	6.6 1	DM 22 Info	2
	6.0.1	International In	.))
	0.0.2	SD Status	.))
	0.0.3	Kanal Inio (CH1 und CH2)	.))
	0.0.4		. 3
	6.6.5	Batterie Status	.4
7	6.6.6 C	Systemcode	.4
/	Softwar	e / Betrieb am PC	. C
7.1 Installation		allation	.) 7
	/.2 Bed	lienung	.)
	7.2.1	Informationen	.6
	7.2.2	Messung	6
	7.2.3	Iabellenansicht 1	7
	7.2.4	Diagramm	7
c	7.3 SD-	Karte und Datenexport 1	.8
8	Fehlerb	ehebung 1	9

Änderungshistorie

Datum	Version	Geändert von Änderungen	
2011-07-14 1.0 S. Rau Erstellt		Erstellt	
2014-06-271.02ParaviaErgänzung Strahldichte, SW V1.25		Ergänzung Strahldichte, SW V1.25	
2016-07-04 1.03SD Paravia Ergänzung SD-Karte		Ergänzung SD-Karte	
2018-09-11 1.04SD Paravia Kor. Strahldichtefaktor		Kor. Strahldichtefaktor	

1 Symbolübersicht

*



Optionale Funktionen, die nicht in jedem Gerät verfügbar sind

2 Vorwort

Lieber Kunde,

Sie haben sich für die Anschaffung eines hochwertigen Präzisions-UV-Messgerätes entschieden.

Die Bedienung ist einfach, bitte beachten Sie genau unsere Ausführungen in der beiliegenden Bedienungsanleitung, die Messgenauigkeit ist dann garantiert.

Um diese Messgenauigkeit auch über einen längeren Benutzerzeitraum zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Gerät alle 12 Monate zur Überprüfung bei uns einzusenden.

Wir kalibrieren das Gerät neu, falls nötig reparieren wir. Kurze Zeit später stehen Ihnen Ihre Messmittel wieder neuwertig mit Prüfzertifikat zur Verfügung.

Gleichzeitig werden Sie von uns regelmäßig über die neuesten UV-Messmöglichkeiten informiert.

Sie sehen, bei uns wird der Kundenservice noch groß geschrieben. Gerne stehen wir Ihnen jederzeit für technische Auskünfte zur Verfügung und sind auch beratend für Sie tätig.

Opsytec Dr. Gröbel GmbH

3 Wichtige Hinweise



Vor Inbetriebnahme und Betrieb empfehlen wir die **Betriebsanleitung** vollständig durchzulesen. Es gilt die neueste Version der Betriebsanleitung und die technischen Daten gemäß separatem Datenblatt.



Hautfett und Verschmutzung sind im UV-Spektralbereich absorbierend. Fingerabdrücke auf der optisch aktiven Sensorfläche sind zu vermeiden. Ggf. müssen die Komponenten mit Isopropanol gereinigt werden.



Das RM-22 und die Sensoren sind kalibriert.

ACHTUNG: Öffnen des Sensorgehäuses führt zum Verlust der Kalibrierung.

4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das RM-22 bestimmt, mit den zugehörigen Sensoren, die Bestrahlungsstärke im UV- und VIS-Spektralbereich und zeigt diese auf dem integrierten Display an.

Der Betrieb ist nur in trockener Umgebung erlaubt. Bei Bedarf sind die Sensoren spritzwassergeschützt nach IP65 erhältlich.

Bei der Verwendung der Sensoren kann Licht, IR- und UV-Strahlung reflektiert und gestreut werden. Ggf. sind geeignete Schutzmaßnahmen zum Schutz vor Strahlung anzuwenden.

5 Beschreibung

Das Radiometer RM-22 ist ein präzises Handmessgerät für die Messung von Bestrahlungsstärke und –dosis mit zwei Messkanälen. Die Dosis wird durch Integration der Bestrahlungsstärke berechnet. Die Messwerte werden auf einer SD Speicherkarte gespeichert. Die dazugehörige PC-Software erlaubt die Messwerte auszuwerten.

Verschiedene UV- und sichtbare Spektralbereiche können mit den entsprechenden Sensoren vermessen werden. Durch Verhältnisbildung beider Sensoren sind Transmissionsmessungen mit Referenz möglich. Die Messwerte werden laufend über eine USB Schnittstelle ausgegeben und können mit der Software im Computer aufgenommen und ausgewertet werden. Das Gerät kann über Batterie oder Netzteil mit Strom versorgt werden.

Die in die Sensoren integrierten Diffusoren sorgen für die bei nichtsenkrechter Bestrahlung erforderliche Kosinus - Korrektur. Die Sensoren sind mit Bezug auf eine PTB-Referenz kalibriert.

5.1 Strahlenschutz

UV-Strahlung ist schädlich für den Menschen, beachten Sie daher bei der Arbeit die Schutzvorschriften. Ferner wirkt besonders UV-C Strahlung materialzerstörend. Es ist daher sinnvoll, die Sensoren nicht zu hoher Strahlungsbelastung auszusetzen. Vermeiden ist eine Überlastung der Sensoren und verwenden Sie rechtzeitig eine Blende.

Bei zu großer thermischer Belastung durch die Strahler kann es sinnvoll sein, über die Sensoren eine Abschirmhaube zu stellen, welche nur die Empfängerfläche freigibt. Damit lässt sich die Aufheizung der Sensoren wesentlich reduzieren.

5.2 Praktische Hinweise

Die Sensoren werden über ein ca. 2 m langes Kabel mit dem RM-22 verbunden. Dadurch ist gewährleistet, dass auch beim Messen an unzugänglichen Stellen bequem abgelesen werden kann. Die Sensoren sind kosinuskorrigiert.

Bedenken Sie aber beim Einsatz, dass Strahlungsmessungen nicht so einfach sind, wie das Messen von Längen mit einem Maßstab. Das Messgerät liefert Ihnen zwar eine Zahl, diese ist aber in vielfältiger Weise abhängig von Ihrer Messanordnung. So nimmt der Messwert beim Verkippen des Sensors aus der Achse Strahler-Sensor mit dem Kosinus des Neigungswinkels ab.

Für reproduzierbare Messergebnisse muss das Umfeld um die Lampe gleichbleibende Reflexionsverhältnisse aufweisen; die Lampenspannung und die Lampenleistung müssen konstant bleiben, ebenso die Umgebungstemperatur und die Luftanströmungsverhältnisse bei der Lampe. Ferner muss natürlich auch die Messposition im Verhältnis zur Lampe erhalten bleiben und - ganz wichtig - die spektrale Zusammensetzung der Lampe darf sich nicht geändert haben.

Für jeden Lampentyp - UV-A, UV-B oder UV-C Strahler - muss der geeignete Sensor verwendet werden. Die Bestimmung der UV-B und/oder UV-C Bestrahlungsstärke an UV-A Lampen oder entsprechend UV-A und/oder UV-C Bestrahlungsstärke an UV-B Lampen führt naturgemäß zu Fehlmessungen, da die Sensoren im Nachbarbereich noch teilweise empfindlich sind und somit z.B. der sehr hohe UV-A Anteil einer UV-A Lampe bei einer UV-B Messung zu einer Erhöhung des Messwerts führt.

6 Bedienen des RM-22

6.1 Bedienelemente

Die Bedienung des RM-22 erfolgt menügeführt. Für die Steuerung durch die Menüs sind 3 Tasten vorgesehen. Bei diesen Tasten handelt es sich um so genannte Softkeys, d.h. die Funktion der Taste wird jeweils in der untersten Zeile des Displays angezeigt.

Zwei weitere Tasten haben eine feste Funktion. Die \mathcal{O} Taste dient zum Ein / Ausschalten des Gerätes. Mit der \P Taste wird die Displaybeleuchtung eingeschaltet. Je nach gewähltem Modus schaltet sich die Displaybeleuchtung automatisch wieder aus oder muss durch erneutes Drücken der \P Taste wieder ausgeschaltet werden.



1.1.1 Ein / Ausschalten

Zum Einschalten drücken sie kurz die \mathcal{O} Taste. Das RM-22 meldet sich mit dem Startbildschirm gefolgt mit dem Versionsbildschirm.



Zum Ausschalten drücken und halten sie die 😃 Taste für ca. 2 Sekunden.

6.2 Bedienung



Mit den Softkey-Tasten unterhalb des Displays durch das Menü geblättert werden. Zur Auswahl eines Menüpunktes mit **OK** bestätigen.

6.3 Messungen

Durch Wahl des Menüpunktes Messung gelangt man in das Untermenü für die Messungen. Dabei hat man folgende Auswahlmöglichkeiten



Transmission	OK startet eine Messung der Transmission. Der erste Messwert wird dabei automatisch auf 100% gesetzt. Nachträgliches Setzen der 100% Referenz ist jederzeit möglich.
Verhältnis Werhältnis	Dieser Menüpunkt ist nur vorhanden, wenn zwei Sensoren an das RM-22 angeschlossen sind. Durch Drücken der Taste OK wird das Verhältnis zwischen den beiden Sensorsigna- len bestimmt. Zur Laufzeit ist es möglich, die Referenz zu setzen oder die Kanäle zu tau- schen.
	OK bringt Sie zurück zum Hauptmenü.

6.3.1 Messung der Bestrahlungsstärke Während der Messung der Bestrahlungsstärke gibt es fünf verschiedene Anzeigen. Diese können mit der Taste **BILD** durchgeschaltet werden.

UVA 0.843 W/m² 2.223 J/m² CH-1 Time:00:00:03 CH-2 UVB 0.130 W/m² 0.424 J/m² (STOP 0145, BILD	Komplette Anzeige Die obere Hälfte der Anzeige gibt die Daten für den Sensor im Kanal 1 wieder. Ganz oben steht die Bestrahlungsstärke in W/m ² , darunter die Dosis in J/m ² . In der Mitte der Anzeige folgt das Ladesym- bol des Akkus und die Messzeit. In der unteren Hälfte folgen die Werte für den Kanal 2.
CH-1 UVA 8.698 W/m ² CH-2 UVB 8.127 W/m ² (S10P 00+58 63100	Bestrahlungsstärke Anzeige In dieser Anzeige werden nur die Bestrah- lungsstärken ausgegeben. Oben steht der Wert für Kanal 1, unten für Kanal 2.
CH-1 UVA 10.650 J/m ² Time:00:00:13 CH-2 UVB 1.816 J/m ² (S10: 00:55 (310)	Dosis Anzeige Bei dieser Anzeige werden nur die Dosiswer- te und die Bestrahlungszeit angezeigt.
CH-1 UVA 1.891 W/m² 14.756 J/m² Time:00:00:17 26.5 C STOP OFFS. (SILU	Kanal 1 Anzeige Diese Anzeige dient zur Anzeige aller Werte des Kanals 1. Zusätzlich zu Bestrahlungs- stärke und –dosis wird hier auch die Kern- temperatur des Sensors angezeigt. Diese An- zeige wird auch verwendet, wenn nur der Sensor an Kanal 1 angeschlossen ist.

Durch Drücken der Taste OFFS. während der Messung wird der aktuelle Messwert in den Offsetspeicher genommen und von nachfolgenden Messungen subtrahiert. Ein erneutes Drücken der Taste K-OFF beendet die Offsetsubtraktion. Beide Tastenbestätigungen werden durch Meldungen bestätigt. Diese sind nachfolgend wiedergegeben.

<u> </u>	
UVA 0.032 mU/cm² 1.542 mJ/cm²	
OFFSET NEU	REIN OFFSET

Zum Stoppen der Messung wird die Taste **STOP** verwendet. Dabei wird beim Drücken der Taste die Messung abgebrochen. Die Messwerte sind jedoch noch sichtbar und auch die verschiedenen Anzeigen können mit der Taste **BILD** noch durchgeschaltet werden.

AVU	0.077 mW/cm ² 2.247 mJ/cm ²
	Time:00:00:46
UVB	0.014 mU/cm² 0.316 mJ/cm² (=NU== (81111)

Erst ein Drücken der Taste ENDE führt zurück zum Hauptmenü.

6.3.2 Messung der Transmission

Während der Transmissionsmessung werden die beiden Transmissionswerte auf der Anzeige ausgegeben. Ist nur ein Sensor mit dem RM-22 verbunden, so wird entsprechend auch nur ein Wert auf dem Display angezeigt.

CH-1 UVA	120.	000×
CH-2 UVB CELOIS	131.	229 [%]

6.3.3 Messung der Strahldichte

Strahldichtemessungen werden durchgeführt um die Gefährdung des menschlichen Auges zu quantifizieren und zu minimieren. Im Wellenlängenbereich 380-780 nm ist das menschliche Auge z.B. durch eine photochemische Netzhautschädigung gefährdet. Im Wellenlängenbereich 400-500 nm ist dabei die Blaulichtgefährdung "Blue-Light-Hazard" dominant.

Die Strahldichte kann aus der Beleuchtungsstärke berechnet werden, wenn der Empfangswinkel bekannt ist. Hierfür eignet sich der Strahldichtetubus, wenn die Eingangsblende genügend nahe zur scheinbaren Quelle platziert werden kann um einen wohldefinierten Empfangswinkel zu erhalten. Für die Berechnung der Strahldichte wird die Bestrahlungsstärke gemäß folgender Formel durch den Messempfangswinkel dividiert (siehe z.B. DIN EN 62471:2009).

Die Beziehung zwischen der gemessenen Bestrahlungsstärke E und der Strahldichte der Quelle L für eine Messung normal zu Quellenfläche ist für kleine Winkel gegeben durch:

$$E = L * \Omega$$

Dabei ist Ω in sr der Messempfangswinkel, d. h. der Raumwinkel, der durch den ebenen Winkel γ [in rad] aufgespannt wird. Außerdem ist für kleine kreisförmige Quellen der Zusammenhang zwischen dem Winkel γ und dem Raumwinkel Ω :

$$\Omega = \frac{\pi \gamma^2}{4}$$

Daraus folgt für die Strahldichte:

$$L = \frac{1}{\Omega}E$$

Dem Strahldichtetubus liegen zwei Blenden bei. Der Durchmesser der Blenden beträgt 2,2 mm und 20 mm, die einen Abstand von 200 mm zum Detektor definieren. Setzen Sie die Blenden für die Messung mit der glatten Seite nach vorne ein (Konus nicht sichtbar).

Für die Blenden ergibt sich:

20 mm Durchmesser entspricht 100 mrad 2,2 mm Durchmesser entspricht 11 mrad

Damit kann die die Strahldichte wie folgt berechnet werden:

L = 127,32 * E für 20 mm Durchmesser / 100 mrad L = 10523 * E für 2,2 mm Durchmesser / 11 mrad

Die Umrechnungsfaktoren können im RM-22 hinterlegt werden. Stellen Sie vorher die Einheit auf $[W/m^2]$ ein oder berücksichtigen Sie die Umrechnung wie folgt:

 $[W/m^2] \Longrightarrow [W/m^2/sr]$ $[mW/cm^2] \Longrightarrow [mW/cm^2/sr]$

6.3.4 Messung des Verhältnis

Die Verhältnismessung ist nur möglich, wenn zwei Sensoren mit dem RM-22 verbunden sind. Standardmäßig wird nach dem Starten der Verhältnismessung das Verhältnis CH-1/CH-2 berechnet. Durch Drücken der Taste <=> kann das Verhältnis gedreht werden. Mit der Taste 100 % wird das aktuelle Verhältnis auf 100% gesetzt.



6.4 Parameter Messung

Das Menü Parameter Messung ermöglicht es, die Einstellung zu verändern, welche direkt die Messung beeinflussen.



6.4.1 Einheit

Der Menüpunkt Einheit ermöglicht das Umschalten der Einheit von mW/cm² in W/m².



Die Umrechnung erfolgt dabei nach der Formel:

 $10 \text{ W/m}^2 = 1 \text{ mW/cm}^2$

6.4.2 Speicher inter.

In dem Menüpunkt "Speicher inter." kann die Datenaufzeichnung eingestellt werden. Mögliche Einstellungen sind:

- Nie
- Jede Sekunde
- Jede 5 Sekunden
- Jede 15 Sekunden
- Jede Minute
- Jede 5 Minuten
- Jede 15 Minuten

6.4.3 Verstärkungsregelung

Das RM-22 ist intern mit einer Verstärkungsumschaltung ausgestattet.



Es gibt Anwendungen, bei denen es von Vorteil sein kann, wenn die Verstärkung bei geringeren Signalen nicht erhöht wird. Dies hat jedoch zur Folge, dass geringe Bestrahlungsstärken nicht so gut aufgelöst werden. Deshalb wird empfohlen, die Einstellung auf EIN zu lassen.

6.4.4 Faktor Kanal 1 und 2

Mit dem RM-22 ist es möglich, den Messwert des Sensors mit einem Faktor zu multiplizieren. Mit dieser Funktion kann z.B. die Bestrahlungsstärke für eine andere Position als die Sensorposition umgerechnet werden.



Die Eingabe erfolgt dabei als Expotentialzahl. Diese Zahlendarstellung hat den Vorteil, dass man Faktoren zwischen 9.999E+9 (999900000) und 0.001E-9 (0.00000000001) ermöglicht. Bei der Eingabe wird jede Stelle einzeln eingegeben. Mit der Taste Z wird die aktuelle Stelle erhöht. Mit der **NEXT** Taste wird zur nächsten Stelle gesprungen. Mit **OK** wird der Wert übernommen. Der eingegebene Wert wird für diesen Sensor im RM-22 gespeichert. Somit wird der Faktor zukünftig immer verwendet, wenn der Sensor mit dem RM-22 verbunden wird. Dabei ist es unerheblich, mit welchem Kanal der Sensor verbunden wird. Soll kein Kalibrierfaktor verwendet werden, muss der Faktor auf 1.000E+0 gesetzt werden. Zahlenbeispiele für die Exponentialdarstellung:

1.000E-1	=	0.1
1.000E+0	=	1
1.000E+1	=	10
4.567E+1	=	45.67

6.5 Systemeinstellungen



Im Untermenü Systemeinstellungen kann das Systemverhalten geändert werden. So ist es zum Beispiel möglich, die Sprache oder das Beleuchtungsverhalten zu ändern.

6.5.1 Sprache ändern

Dieser Menüpunkt erlaubt das Umschalten der Systemsprache zwischen Deutsch und Englisch.



6.5.2 LCD Kontrast

Dieser Menüpunkt dient zur individuellen Anpassung des Kontrastes der Anzeige. Man hat somit die Möglichkeit, die Lesbarkeit der Anzeige zu verbessern.



Mit den beiden Pfeiltasten kann der Kontrast verändert werden. Diese Tasten haben keine Dauerfunktion und müssen somit eventuell mehrmals gedrückt werden. Die **OK** Taste übernimmt die aktuelle Kontrasteinstellung.

6.5.3 LCD Beleuchtung

Dieser Menüpunkt ermöglicht die Anpassung des Verhaltens beim Drücken der 🕈 Taste.



Es gibt dabei drei verschiedene Möglichkeiten:

- Keine Beleuchtung
- Beleuchtung für eine vorgegeben Dauer von 5, 10, 20 oder 30 Sekunden
- Betrieb als ein / aus Schalter

6.5.4 Automatik aus

Dieser Menüpunkt legt fest, wie sich das RM-22 verhält, wenn außerhalb der Messung keine Taste gedrückt wird. Folgende Einstellungen sind möglich

- Nie
- Nach 30 / 60 / 90 oder 120 Sekunden
- Reset (setzt das Gerät zurück)

6.6 System Info



Das Untermenü System Info dient dazu, Geräteparameter einzusehen. Zusätzlich kann man auch alle gespeicherten Faktoren einsehen und (nach eine Codeeingabe) zurücksetzen.

6.6.1 RM-22 Info



Anzeige von Informationen über das RM-22

6.6.2 SD Status

Hier wird der Name der SD-Karte und der freie Speicher angezeigt.

6.6.3 Kanal Info (CH1 und CH2)



Anzeige von Informationen über den Sensor an Kanal 1. Wenn kein Sensor angeschlossen ist, wird dieser Menüpunkt nicht angezeigt.

6.6.4 Faktoren Tabelle



Anzeige der gespeicherten Faktoren des RM-22. Es werden maximal 8 Werte gespeichert. Nach Eingabe des Systemcodes ist es möglich, die komplette Liste zu löschen.

6.6.5 Batterie Status



Anzeige der Akkuspannung, Kapazität, Lade- / Entladestrom und Temperatur.

6.6.6 Systemcode

Syst	emcode	
<u>0</u> 00	9	
÷		CUK

Der Systemcode wird benötigt, um alle gespeicherten Faktoren zu löschen. Die Eingabe des Systemcodes erfolgt für jede der vier Stellen getrennt. Nach erfolgreicher Eingabe wandelt sich die Anzeige in "Systemcode okay". Nun kann die Faktorentabelle gelöscht werden. Durch Ausschalten des RM-22 wird die Freigabe wieder gelöscht.



7 Software / Betrieb am PC

7.1 Installation

Für die Installation gehen Sie wie folgt vor:

- 1.) Trennen Sie ggf. die Verbindung des RM-22 mit dem PC.
- 2.) Beginnen Sie die Installation mit "RM22setup.exe" im Stammverzeichnis der Software-CD. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.
- 3.) Nach dem Abschluss der Installation verbinden Sie das RM-22 mit dem PC. Die Treiberinstallation erfolgt unter Windows 7 automatisch.

7.2 Bedienung

Die Bedienung der Software ist gegliedert in vier Registerkarten mit:

- Informationen zum RM-22 und den Sensoren
- Messungen am PC
- Ausgabe der Messungen das Tabelle
- Ausgabe der Messungen das Graph

Im unteren Bereich der Software können Messungen gestartet und beendet werden, sowie die Einstellungen für die Messungen vorgenommen werden.



Die Sprache kann bequem im Menü Datei gewechselt werden.

7.2.1 Informationen

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Registerkarte "Information" mit Daten zu den Sensoren und dem Radiometer RM-22.



7.2.2 Messung

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Registerkarte "Messung" mit dem aktuellen Messwert.

Software RM22 - *	• ×
Datei Bearbeiten Einstellungen Hilfe	
Device control RM-22 Info CH1: UVBB Messung Tabelle Grafik	
Start	
Messung	
Offset	
RM-22 angeschlossen [TS] (#8222020087) # 82 22 02 0087	đ

7.2.3 Tabellenansicht

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Registerkarte "Tabelle" mit dem letzten Messwerten.

Software RM22 - *	-			×
<u>Datei B</u> earbeiten <u>E</u> instellungen <u>H</u> ilfe				
Device control RM-22 Info CH1: UVBB	Messung Tabelle	Grafik		
		Bestrahlung		
Power	Date	Zeit	UVBB[mW/cm ²]	
	2016.07.05	00:00:34	0,000040	
	2016.07.05	00:00:35	0,000037	
Start	2016.07.05	00:00:36	0,000043	
	2016.07.05	00:00:37	0,000035	
Stop	2016.07.05	00:00:38	0,000038	
	2016.07.05	00:00:39	0,000045	
	2016.07.05	00:00:40	0,000048	
	2016.07.05	00:00:41	0,000049	
Messung	2016.07.05	00:00:42	0,000057	
	2016.07.05	00:00:43	0,000066	
Offeet	2016.07.05	00:00:44	0,000063	
Oliser	2016.07.05	00:00:45	0,000074	
	2016.07.05	00:00:46	0,000061	
	2016.07.05	00:00:47	0,000037	
	2016.07.05	00:00:48	0,000023	
	2016.07.05	00:00:49	0,000036	
	2016.07.05	00:00:50	0,000052	
				-
M-22 angeschlossen [TS] (#8222020087)	# 82 22 02 0087			

7.2.4 Diagramm

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Registerkarte "Graph".



7.3 SD-Karte und Datenexport

Messungen werden auf der internen SD-Karte gespeichert. Wird das RM-22 am PC anschlossen, so wird dies als Laufwerk erkannt.



Die Daten-Dateien werden als CSV Dateien gespeichert. CSV steht für comma-separatedvalues (Komma getrennte Werte). Eine CSV-Datei speichert tabellarische Daten (Zahlen und Text) in Klartext. Dies macht eine CSV-Datei leicht lesbar (z.B. in einem Texteditor). CSV ist ein einfaches Dateiformat das von vielen Programmen unterstützt wird. Es wurde das

Dateiformat ausgewählt, da es einfach mit einer Tabellenkalkulation wie Microsoft Excel oder OpenOffice.org Calc geöffnet werden kann.

Nachfolgend wird an einem Dateiausschnitt der Inhalt der Zeilen erklärt:

```
RM22 Data File
www.opsytec.de
[RM22 Info]
RM22 Customer=KUNDE
RM22 Serialnumer=82 22 02 0080
RM22 Build date=22.04.2016
RM22 Calibration date=227.05.2016
[CH1 Info]
Sensortyp=UVB
Customer= KUNDE
Serial=81 23 12 0004
Production date=30.04.2016
Calibration date=30.04.2016
Calibration factor=+1,00000E+00
Sensor Offset=+0,00000E+00
Range High=400
Range Low=230
[Measurement Info]
Measurement Mode=Irradiance
Filename=20160430\081520.csv
Sample Rate=15 s save intervall
Decimal=,
Seperator=;
[IRRADIANCE]
Date;Time;UVB[mW/cm<sup>2</sup>];UVB Dose [mJ/cm<sup>2</sup>];;
2016.04.30;08:15:20;0;0;
2016.04.30;08:15:32;0,00003;0,00029;
```

```
File closed at: 2016.06.30;08:15:32
```

In der Software können Messungen alternativ über die Funktion Speichern / Speichern unter oder als CSV-Daten exportiert werden. Für einen einfachen Import kann das Format in dem Menü "Einstellungen" angepasst werden.

8 Fehlerbehebung

Die nachfolgendend Hinweise und Fehlermeldungen richten sich an Anwender. Die Ausführungen sollen helfen die Freigabe und den Ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. Hierzu werden mögliche Gründe und Abhilfen angegeben.

Fehler / Fehlermeldung	Grund	Abhilfe
Das RM-22 lässt sich nicht einschalten	Akku leer	Akku laden.
	Störung	Gerät rücksetzen. Hierzu auf der Rückseite den Reset- Button (rechts neben dem Typenschild) mit einem dün- nen Gegenstand drücken.